

Mode d'emploi

Comment prendre les mesures de ma Porte Sectionnelle à déplacement Latéral ?

Porte Sectionnelle Latérale

Cotes à communiquer obligatoirement

- hauteur de passage
- largeur de passage.

Cotes à communiquer pour une étude approfondie:

- *retombée du linteau (110 mini)*
- *sens de refoulement*
- *écoinçon droit (ED)*
- *écoinçon gauche (EG)*
- *refoulement sur le mur (R)*

Compte tenu du dépassement du joint haut dans la baie, nous vous conseillons de réaliser la porte 2 cm plus grande si votre retombée de linteau le permet.

